תוצאות חיבורים של הבורד

- מה וידאנו:
- החיבורים הבאים נכונים:
 - לדים
 - ספייר באס •
 - נגדים וקבל
- חיישנים חסר חיבור
 - כרטיס •
 - מתחי כניסה
- החיבורים שלהם לבקר
- החיבורים הבאים לא נכונים:
- בחיישנים חיבור מספר 4 משמאל אמור להיות אדמה אבל לא מחובר לכלום, לעומת זאת חיבור 5 משמאל אמור להיות מחובר לאדמה ואכן מחובר לשם.
 - פתרון: להלחים קצר בין חיבור 4 משמאל ו5 משמאל בחיישנים
 - שכחנו לשים חיבורים למתחים לבקר
 - פתרון 1: להלחים ישירות קצר בין המתחים בבקר לבין הספק
 - פתרון 2: אולי זה מגיע מהמחשב ובכוונה לא שמנו שם מתחים
- פתרון 3: יש ספייר באס עם מתחים, אולי אפשר להביא לבקר ככה את מתחי הספק,
 לא פתרון טוב כי הספייר באס לא מחובר לDDV VDD של הבקר אלא לסתם כניסות

תמונה כוללת של הבורד עם התאמה לשמות התיאורטיים של החיבורים:









